

- a) Crear a infraestructura de rede do gráfico
  - IF3-xx (Host) debe ter unha ponte lan, con eth0 e unha ponte vnet, sen interfaces
  - *desktop.if3-xx.org* é una VM KVM con Debian Testing (20GB HDD, 1G de RAM)
  - O Router/Firewall (*vnet-gw.if3-xx.org*) é unha VM KVM con Debian Testing con 3 discos e 2GB de RAM.
    - ∘ /dev/vda Sistema (10GB)
    - /dev/vdb
    - /dev/vdc
    - /dev/vdd **VG** Containers (5 GB cada uno)
      - Creamos un LV de 20GB en Raid 1 con 2 discos para Thin Provisioning chamado LXC\_POOL
  - web.if3-xx.org é un sistema Debian Testing nun container sobre LVM en Thin Provisioning sobre LXC\_POOL de 10GB
  - database.if3-xx.org é un sistema Debian Testing nun container sobre LVM en Thin Provisioning sobre LXC\_POOL de 10GB
  - devel.if3-xx.org é un sistema Debian Testing nun container sobre LVM en Thin Provisioning sobre LXC\_POOL de 10GB
  - workstation.if3-xx.org e un sistema Windows 10 con 2Gb de RAM
  - Cambiar a política de provisionamento para que cando se ocupe un 90%, aumente o thin volume nun 30%
- Se debe dispoñer de conectividade a internet dende web, database e devel
- Todos os discos estarán creados en /var/lib/libvirt/images/if3-xx/.. a partir dun snapshot da imaxe de Debian Testing en /var/lib/libvirt/images/templates
- b) Instalar e configurar dnsmasq en vnet-gw.if3-xx.org para que resolva todas as VM e Containers, vosas e dos compañeiros. Será o voso DNS
- c) Configurar correctamente os Hostnames e as IP
- d) Facilitar acceso a internet dende todas as máquinas. Comprobar a conectividade entre máquinas.
- e) Configurar en desktop rutas estáticas para que poda acceder as redes 192.168.xxx.0 e comprobar a conectividade. Recordade habilitar o acceso SSH
- f) Migrar vnet-gw a 172.20.3.5
  - ¿Temos acceso dende desktop vnet-gw, web, database e devel?, ¿ Por qué?
  - ¿Temos acceso dende workstation a web e viceversa? ¿ Por qué?
- g) Proporcionar aos Hosts (IF3-xx) acceso por SSH aos desktop, devel e web de todo o aula
- h) Facilitar o acceso ao RDP dos Windows 10 da rede
- i) Configurar todos os equipos para que estén situados na rede local 172.20.0.0/16 coas correspondentes IP 172.20.1xx.xx

SE PIDE ENTREGAR UN DOCUMENTO QUE INDIQUE OS PASOS SEGUIDOS PARA A REALIZACIÓN DE TODOS ESTOS PASOS